




NQ	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS
1	ZY09214-01	SCREW M6X20	SRUBA
2	ZY09214-02	EXHAUST COVER BUSHING	TULEJA POKRYWY WYLOTU
3	ZY09214-03	SEAL (12.5-7-1.5)	USZCZELKA (12.5-7-1.5)
4	ZY09214-04	EXHAUST COVER	POKRYWA WYLOTU
5	ZY09214-05	SCREW M6X35	SRUBA
6	ZY09214-06	WASHER 6	PODKŁADKA
7	ZY09214-07	CYLINDER CAP	POKRYWA CYLINDRA
8	ZY09214-08	CYLINDER CAP SEAL	USZCZELKA POKRYWY CYLINDRA
9	ZY09214-09	SPACER EXHAUST	PODKŁADKA
10	ZY09214-10	PISTON STOP	ODBOJNIK TŁOKA
11	ZY09214-11	COMPRESSION SPRING	SPRĘŻYNA
12	ZY09214-12	O-RING 52X3	O-RING 52X3
13	ZY09214-13	HEAD VALVE PISTON	TŁOK ZAWORU GŁÓWNEGO
14	ZY09214-14	O-RING 62X3	O-RING 62X3
15	ZY09214-15	CYLINDER SEAL	USZCZELKA CYLINDRA
16	ZY09214-16	O-RING 50X4	O-RING 50X4
17	ZY09214-17	PISTON	TŁOK
17, 18	ZY09214-17A		ZESPÓŁ TŁOKA
18	ZY09214-18	DRIVER	TRZPIEN TŁOKA
19	ZY09214-19	CYLINDER	CYLINDER
20	ZY09214-20	O-RING 58.3X3	O-RING 58.3X3
21	ZY09214-21	CYLINDER RING	PIERSCIEŃ CYLINDRA
22	ZY09214-22	O-RING 95X3.6	O-RING 95X3.6
23	ZY09214-23	CHECK VALVE	ZAWÓR ZWROTNY
24	ZY09214-24	BUMPER	ODBOJNIK
25	ZY09214-25	BODY	OBUDOWA
26	ZY09214-26	GRIP	UCHWYT
27	ZY09214-27	END CAP GASKET	USZCZELKA OSŁONY TYLNEJ
28	ZY09214-28	END CAP	OSŁONA TYLNA
29	ZY09214-29	WASHER 5	PODKŁADKA
30	ZY09214-30	HEX BOLT M6X25	SRUBA
31	ZY09214-31	AIR PLUG	PRZYLĄCZE POWIĘTRZA
32	ZY09214-32	COMPRESSION SPRING	SPRĘŻYNA
33	ZY09214-33	CONTACT ARM	UCHWYT
34	ZY09214-34	DOOR LATCH	ZATRZASK DRZWI CZEK
35	ZY09214-35	COMPRESSION SPRING	SPRĘŻYNA
36	ZY09214-36	DOOR	PROWADNICA
37	ZY09214-37	ROLL PIN 2.5X12	TRZPIEN
38	ZY09214-38	COMPRESSION SPRING	SPRĘŻYNA
39	ZY09214-39	ROLL PIN 3X12	TRZPIEN
40	ZY09214-40	O-RING 61.5X1.8	O-RING 61.5X1.8
41	ZY09214-41	WASHER 8	PODKŁADKA

42	ZY09214-42	SCRE W M8X30	SRUBA
43	ZY09214-43	CHECK PAWL	ZAPADKA
44	ZY09214-44	ROLL PIN 3X22	TRZPIEN
45	ZY09214-45	SCRE W M6X30	SRUBA
46	ZY09214-46	RUBBER WASHER 7	PODKŁADKA GUMOWA
47	ZY09214-47	STRAI GHT PIN	TRZPIEN
48	ZY09214-48	CONTACT ARM COVER	OSŁONA UCHWYTU
49	ZY09214-49	ELASTIC STOP NUT M6	NAKRĘTKA
50	ZY09214-50	STEP PIN	TRZPIEN
51	ZY09214-51	TORSI ON SPRI NG	SPRĘŻYNA
52	ZY09214-52	FEED PAWL	ZAPADKA
53	ZY09214-53	O- RI NG 4. 2X1. 6	O- RI NG 4. 2X1. 6
54	ZY09214-54	NOSE	PODAJNIK
55	ZY09214-55	O- RI NG 9. 8X2. 4	O- RI NG 9. 8X2. 4
56	ZY09214-56	FEED PISTON	TŁOK ZASILAJĄCY
57	ZY09214-57	O- RI NG 24X2. 5	O- RI NG 24X2. 5
58	ZY09214-58	FEED PISTON STOP	PODKŁADKA TŁOKU ZASILAJĄCEGO
59	ZY09214-59	COMPRESSI ON SPRI NG A	SPRĘŻYNA
60	ZY09214-60	COMPRESSI ON SPRI NG B	SPRĘŻYNA
61	ZY09214-61	SPRI NG COLLAR	KOŁNIERZ SPRĘŻYNY
62	ZY09214-62	RETAI NING RI NG C32	PIERSCIEN USTALAJĄCY
63	ZY09214-63	MAGAZI NE COVER	OSŁONA MAGAZYNKA
64	ZY09214-64	RECEI VER SPRI NG	SPRĘŻYNA
65	ZY09214-65	TENSI ON SPRI NG	SPRĘŻYNA
66	ZY09214-66	NAI L SUPPORT UNI T	UCHWYT GWOZDZI
67	ZY09214-67	STEP PIN	TRZPIEN
68	ZY09214-68	MAGAZI NE POST	TŁOK MAGAZYNKU
69	ZY09214-69	MAGAZI NE	MAGAZYNEK
63-70	ZY09214-69A	MAGAZI NE ASS	ZESPOŁ MAGAZYNKU
70	ZY09214-70	POST RETAI NER	PODKŁADKA USTALAJĄCA
71	ZY09214-71	SCRE W M6X40	SRUBA
72	ZY09214-72	PLAI N WASHER	PODKŁADKA
74	ZY09214-74	O- RI NG 15. 2X1. 9	O- RI NG 15. 2X1. 9
75	ZY09214-75	SPACER	PRZEKŁADKA
76	ZY09214-76	O- RI NG 11. 5X2	O- RI NG 11. 5X2
77	ZY09214-77	O- RI NG 6. 8X1. 9	O- RI NG 6. 8X1. 9
78	ZY09214-78	O- RI NG 5. 7X2	O- RI NG 5. 7X2
79	ZY09214-79	PILOT VALVE	ZAWÓR
80	ZY09214-80	O- RI NG 8. 5X2	O- RI NG 8. 5X2
81	ZY09214-81	STRAI GHT PIN	TRZPIEN
82	ZY09214-82	TRI GGER VALVE HOUSI NG	OBUDOWA ZAWORU SPUSTOWEGO
83	ZY09214-83	O- RI NG 19. 8X2. 4	O- RI NG 19. 8X2. 4
84	ZY09214-84	O- RI NG 2. 5X1. 4	O- RI NG 2. 5X1. 4
85	ZY09214-85	COMPRESSI ON SPRI NG	SPRĘŻYNA
86	ZY09214-86	TRI GGER VALVE STEM	TRZON ZAWORU SPUSTOWEGO
87	ZY09214-87	TRI GGER VALVE CAP	POKRYWA ZAWORU SPUSTOWEGO
88	ZY09214-88	ROLL PIN 3X32	TRZPIEN
89	ZY09214-89	ROLL PIN 3X23	TRZPIEN
90	ZY09214-90	CONTACT ARM	RAMIĘ STYKOWE
91	ZY09214-91	STEP PIN 3X26	TRZPIEN
92	ZY09214-92	STEP PIN 3X16. 7	TRZPIEN
93	ZY09214-93	O- RI NG 1. 2X1. 9	O- RI NG 1. 2X1. 9
94	ZY09214-94	CONTACT LEVER	DZWI GNIA
95	ZY09214-95	TRI GGER	SPUST