




YT-828391 - MULTITOOŁ 18V

CZĘŚCI ZAMIENNE


TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 16 GRUDNIA 2022


W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.



1##



2##





Lista części zamiennych

NO	INDEKS	PART NAME	NAZWA
1	ZY828390-001	SELF-TAPPING SCREWS	ŚRUBA
2	ZY828390-002	SELF-TAPPING SCREWS	ŚRUBA
3	ZY828390-003	RIGHT FIXING SLEEVE	TULEJA MONTARZOWA PRAWA
4	ZY828390-004	RIGHT HANDLE	UCHWYT PRAWY
5	ZY828390-005	INSERT HOLDERS	GNIAZDO AKUMULATORA
6	ZY828390-006	SWITCH TRIGGER	PRZYCISK WŁĄCZNIKA
7	ZY828390-007	SWITCH TRIGGER SPRING	SPRĘŻYNA
8	ZY828390-008	PRESSURE PLATE	ODCIĄŻKA
9	ZY828390-009	LEFT HANDLE	UCHWYT LEWY
10	ZY828390-010	MICROSWITCH	MIKROWŁĄCZNIK
11	ZY828390-011	ANTI-SELF-LOCKING PUSH BUTTON	PRZYCISK BLOKADY
12	ZY828390-012	BRAKE SPRINGS	SPRĘŻYNA
13	ZY828390-013	LEFT FIXED SLEEVE	TULEJA MONTARZOWA LEWA
14	ZY828390-014	ROTARY PUSH KNOB	PRZYCISK OBROTU
15	ZY828390-015	ROTARY PUSH BUTTON SPRING	SPRĘŻYNA
16	ZY828390-016	SPRING WIRE	PRZEWÓD
17	ZY828390-017	ANTI-SLIP COVER	OSŁONA ANTYPOŚLIZGOWA
18	ZY828390-018	ANTI-LOOSENING NUTS	NAKRĘTKA
19	ZY828390-019	STRAP RETAINING RING	PIERŚCIEN USTALAJĄCY PASA
20	ZY828390-020	HEXAGON SOCKET CHEESE HEAD SCREWS	ŚRUBA
21	ZY828390-021	STRAP LOOPS	UCHWYT PASA
22	ZY828390-022	GLASS FIBER TUBE	RURA
23	ZY828390-023	BLIND RIVETS	NIT
24	ZY828390-024	LOCKING TUBE SLEEVE	REKAW BLOKADY
25	ZY828390-025	LOCKING PINS	TRZPIEŃ
26	ZY828390-026	LOCKING BUTTON	ZACISK
27	ZY828390-027	HEXAGON SOCKET MACHINE SCREWS	ŚRUBA
28	ZY828390-028	TELESCOPIC ALUMINUM TUBE	RURA ALUMINIOWA
29	ZY828390-029	LOCKING SLEEVE	TULEJA BLOKADY
30	ZY828390-030	POSITIONING SETS	PIERŚCIEN USTALAJĄCY
31	ZY828390-031	CONNECTOR COVER	POKRYWA ZŁĄCZA
32	ZY828390-032	FEMALE CONTACT PATCH	ZŁĄCZE ŻEŃSKIE
33	ZY828390-033	JOINT LOWER COVER	POKRYWA ZŁĄCZA DOLNA
34	ZY828390-034	FRONT HANDLE-2	UCHWYT PRZEDNI 1
35	ZY828390-035	FRONT HANDLE-1	UCHWYT PRZEDNI 2
36	ZY828390-036	SQUARE HEAD NUTS	ŚRUBA
37	ZY828390-037	HANDLE PADS	PODKŁADKI UCHWYTU
38	ZY828390-038	HANDLE COVER	POKRYWA UCHWYTU
39	ZY828390-039	HEXAGON SOCKET CHEESE HEAD SCREWS	ŚRUBY
OKRZESYWARKA			
1	ZY828390-101	OIL OUTLET PIPE	RURKA WYLOTOWA OLEJU
2	ZY828390-102	TURBINE TEETH	ZĘBATKA
3	ZY828390-103	WORM WHEEL	KOŁO ŚLIMAKOWE
4	ZY828390-104	PISTON BUSHING	TULEJA TŁOKA
5	ZY828390-105	OIL PUMP BODY	OBUDOWA POMPKI OLEJU
2,3,4,5	ZY828390-105A	OIL PUMP ASSEMBLY	POMPKA OLEJU KOMPLETNA
6	ZY828390-106	FLANGE FACE SELF-TAPPING SCREWS	ŚRUBA
7	ZY828390-107	OIL INLET SPRING	SPRĘŻYNA
8	ZY828390-108	OIL INLET PIPE	RURKA WLOTOWA OLEJU
9	ZY828390-109	FUEL TANK SEAL	USZCZELKA
10	ZY828390-110	FUEL TANK CONNECTOR	ZŁĄCZE ZBIORNIKA OLEJU
11	ZY828390-111	SPONGE CARTRIDGE	FILTR GĄBKOWY
12	ZY828390-112	FUEL TANK CONNECTOR PLUG	NAKRĘTKA
13	ZY828390-113	OIL CAN	ZBIORNIK OLEJU
14	ZY828390-114	OIL POT LID	NAKRĘTKA ZBIORNIKA OLEJU
15	ZY828390-115	FUEL TANK CAP SEAL	USZCZELKA ZBIORNIKA
16	ZY828390-116	ANTI-LOSS HOOK	HACZYK
14,15,16	ZY828390-116A	OIL CAN ASSEMBLY	NAKRĘTKA ZBIORNIKA KOMPLETNA
17	ZY828390-117	VALVE	ODPOWIETRZNIK
18	ZY828390-118	SELF-TAPPING SCREWS	ŚRUBA
19	ZY828390-119	PLUG	WTYCZKA
20	ZY828390-120	LEFT HIGH BRANCH SAW ROTATING COVER	LEWA POKRYWA OBROTOWA
21	ZY828390-121	CLAMPING SPRING	SPRĘŻYNA
22	ZY828390-122	ROTATE BUTTON	PRZYCISK OBROTU
23	ZY828390-123	STRAW HEAD SPRING	SPRĘŻYNA
24	ZY828390-124	LEFT HOUSING	OBUDOWA LEWA
25	ZY828390-125	PCB BOARD ASSEMBLY	PŁYTKA PCB
26	ZY828390-126	DC MOTOR	SILNIK
27	ZY828390-127	MOTOR FIXING PLATE	WSPORNIK SILNIKA
28	ZY828390-128	698 BEARING	ŁOŻYSKO 698



29	ZY828390-129	PINION	KOŁO ZĘBATE MAŁE
30	ZY828390-130	MACHINE SCREWS	ŚRUBA
31	ZY828390-131	608 BEARING	ŁOŻYSKO 608
32	ZY828390-132	FLAT GASKET	PODKŁADKA
33	ZY828390-133	WORM GEAR	KOŁO ŚLIMAKOWE
34	ZY828390-134	OUTPUT SHAFT	WRZECIONO
35	ZY828390-135	HALF-ROUND KEYS	KLIN
36	ZY828390-136	LARGE GEAR	KOŁO ZĘBATE DUŻE
37	ZY828390-137	SHAFT RETAINING RING	PIERŚCIEN ZABEZPIECZAJĄCY
38	ZY828390-138	6000 BEARINGS	ŁOŻYSKO 6000
39	ZY828390-139	GEAR COVER	POKRYWA PRZEKŁADNI
40	ZY828390-140	GUIDE PLATE POSITIONING PIN	TRZPIEŃ
41	ZY828390-141	RIGHT HOUSING	OBUDOWA PRAWA
42	ZY828390-142	RING SEALS	USZCZELKA
43	ZY828390-143	GUIDE PLATE SCREWS	ŚRUBA PŁYTKI PROWADNICY
44	ZY828390-144	GUIDE PLATE	PROWADNICA
45	ZY828390-145	ADJUSTMENT BLOCK	PŁYTKA PROWADNICY
46	ZY828390-146	CHAINS	ŁĄNCUCH
47	ZY828390-147	KNIFE HOLSTER	OŚLONA PROWADNICY
48	ZY828390-148	COUNTERSUNK HEAD SELF-TAPPING SCREWS	ŚRUBA
49	ZY828390-149	CAMS	KRZYWKA NACIĄGU
50	ZY828390-150	COVERS	OŚLONA
51	ZY828390-151	ADJUSTMENT BUSHINGS	TULEJA NACIĄGU
52	ZY828390-152	ADJUSTMENT KNOB	POKRETŁO NACIĄGU
53	ZY828390-153	COMPRESSION KNOB (WITH INSERT)	NAKRĘTKA BLOKUJĄCA
54	ZY828390-154	SPROCKETS	KOŁO ZĘBATE ŁĄNCUCHA
55	ZY828390-155	E-TYPE RETAINING RING	PIERŚCIEN ZABEZPIECZAJĄCY
56	ZY828390-156	RIGHT HIGH BRANCH SAW ROTATING COVER	PRAWA POKRYWA OBROTOWA
57	ZY828390-157	SELF-TAPPING SCREWS	ŚRUBA
NOŻYCE DO ZYWOPŁOTU			
1	ZY828390-201	SELF-TAPPING SCREWS	ŚRUBA
2	ZY828390-202	RIGHT HIGH SHEAR SWIVEL COVER	PRAWA POKRYWA OBROTOWA
3	ZY828390-203	CLAMPING SPRING	SPRĘŻYNA
4	ZY828390-204	ROTATE BUTTON	PRZYCISK OBROTU
5	ZY828390-205	BUTTON SPRING	SPRĘŻYNA
6	ZY828390-206	SELF-TAPPING SCREWS	ŚRUBA
7	ZY828390-207	SELF-TAPPING SCREWS	ŚRUBA
8	ZY828390-208	RIGHT HOUSING	OBUDOWA PRAWA
9	ZY828390-209	RIGHT GEARBOX	PRAWA OBUDOWA PRZEKŁADNI
10	ZY828390-210	BLADE SHEATHS	OŚLONA OSTRZY
11	ZY828390-211	WOOL FELT	USZCZELKA FILCOWA
12	ZY828390-212	POWDER METALLURGY BUSHINGS	TULEJA
13	ZY828390-213	OUTPUT SHAFT	WAŁEK
14	ZY828390-214	PIN	TRZPIEŃ
15	ZY828390-215	LARGE FLAT PAD	PODKŁADKA DUŻA
16	ZY828390-216	ECCENTRIC WHEEL	KOŁO MIMOŚRODOWE
17	ZY828390-217	ISOLATION GASKET	PODKŁADKA
18	ZY828390-218	BLADE ASSEMBLY	OSTRZA KOMPLETNE
19	ZY828390-219	BLADE HOLDER	UCHWYT OSTRZY
20	ZY828390-220	LARGE GEAR	KOŁO ZĘBATE DUŻE
21	ZY828390-221	BUSHING	TULEJA
22	ZY828390-222	MACHINE SCREWS	ŚRUBA
23	ZY828390-223	MOTOR MOUNT	WSPORNIK SILNIKA
24	ZY828390-224	PINION	ZĘBATKA SILNIKA
25	ZY828390-225	DC MOTOR	SILNIK
26	ZY828390-226	PCB BOARD ASSEMBLY	PŁYTKA PCB
27	ZY828390-227	LEFT GEARBOX	LEWA OBUDOWA PRZEKŁADNI
28	ZY828390-228	OVER THE LINE RING	PIERŚCIEN
29	ZY828390-229	LEFT HOUSING	OBUDOWA LEWA
30	ZY828390-230	PLUG	WTYCZKA
31	ZY828390-231	LEFT HIGH PRUNING SHEAR SWIVEL COVER	LEWA POKRYWA OBROTOWA