



YT-828133 - PILARKA ŁAŃCUCHOWA 6" 18V + 2AH + ŁAD.


CZĘŚCI ZAMIENNE

TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 26 KWIETNIA 2023

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy





Lista części zamiennych

NO	INDEKS	PART NAME	NAZWA
1	ZY828133-01	SPILT WASHER	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY
2	ZY828133-02	DEEP GROOVE BALL BEARING	ŁOŻYSKO 61900 2RS
3	ZY828133-03	DEEP GROOVE BALL BEARING	ŁOŻYSKO 6000 2RS
4	ZY828133-04	COMPRESSION SPRING	SPRĘŻYNA
5	ZY828133-05	COMPRESSION SPRING	SPRĘŻYNA
6	ZY828133-06	TORSION SPRING	SPRĘŻYNA
7	ZY828133-07	HOOP 6.5	ZACISK
8	ZY828133-08	MICRO SWITCH	MIKROWŁĄCZNIK
9	ZY828133-09	ONE WAY INTAKE VALVE	ZAWÓR DOLOTOWY
10	ZY828133-10	OIL PUMP	POMPKA OLEJU
11	ZY828133-11	BRUSHLESS MOTOR	SILNIK
12	ZY828133-12	CONTROLLER	STEROWNIK
13	ZY828133-13	WASHER	PODKŁADKA
14	ZY828133-14	DEAD PLATE	PŁYTKA PROWADNICY
15	ZY828133-15	COVER	TULEJA
16	ZY828133-16	TENSION PLATE	PŁYTKA ŚLIMAKOWA NACIĄGU
17	ZY828133-17	RIGHT SIDE HOUSING	OBUDOWA PRAWA
18	ZY828133-18	LEFT SIDE HOUSING	OBUDOWA LEWA
19	ZY828133-19	MOTOR COVER	POKRYWA SILNIKA
20	ZY828133-20	PROTECTIVE COVER	OSŁONA BEZPIECZEŃSTWA
21	ZY828133-21	LEFT SIDE COVER	OSŁONA NACIĄGU
16,21,22,23,36,55	ZY828133-21A	LEFT SIDE COVER ASSEMBLY	ZESPÓŁ NACIĄGU
22	ZY828133-22	LOCKING BUTTON	PRZYCISK BLOKADY NACIĄGU
23	ZY828133-23	TENSION BUTTON	POKRĘTŁO NACIĄGU
24	ZY828133-24	TRIGGER BUTTON	PRZYCISK WŁĄCZNIKA
25	ZY828133-25	ANTI-LOCKED BUTTON	PRZYCISK BLOKADY
26	ZY828133-26	SLOT HOLDER	ZŁĄCZE AKUMULATORA
27	ZY828133-27	CAN TOP	NAKRĘTKA ZBIORNIKA OLEJU
28	ZY828133-28	OIL CAN ROPE	HACZYK NAKRĘTKI
29	ZY828133-29	INLET OIL TUBE	RURKA OLEJU
30	ZY828133-30	OUTLET OIL TUBE	RURKA OLEJU
31	ZY828133-31	OUTLET OIL WASHER	PODKŁADKA
32	ZY828133-32	OILCAN	ZBIORNIK OLEJU
33	ZY828133-33	SEAL RING	USZCZELKA
34	ZY828133-34	GEAR BOX TOP COVER	POKRYWA PRZEKŁADNI
35	ZY828133-35	GEAR BOX DOWN COVER	OBUDOWA PRZEKŁADNI
36	ZY828133-36	CAP	NAKRĘTKA
37	ZY828133-37	OUTPUT SHAFT	WAŁ WYJŚCIOWY
38	ZY828133-38	WORM	KOŁO ŚLIMAKOWE
39	ZY828133-39	CHAIN GEAR	KOŁO ZĘBATE ŁAŃCUCHA
40	ZY828133-40	BIG GEAR	DUŻE KOŁO ZĘBATE
41	ZY828133-41	SMALL GEAR	MAŁE KOŁO ZĘBATE
42	ZY828133-42	O-RING	O-RING
43	ZY828133-43	CHAIN	ŁAŃCUCH
44	ZY828133-44	WASHER	PODKŁADKA
45	ZY828133-45	OIL FILTER	FILTR OLEJU
46	ZY828133-46	7 INCH GUARD BAR	PROWADNICA
47	ZY828133-47	RUBBER PLUG	ZATYCZKA GUMOWA
48	ZY828133-48	SPRING WASHER	PODKŁADKA
49	ZY828133-49	HEXAGONAL SCREW	ŚRUBA
50	ZY828133-50	HEXAGONAL SCREW	ŚRUBA
51	ZY828133-51	HEXAGONAL SCREW	ŚRUBA
52	ZY828133-52	HEXAGONAL SCREW	ŚRUBA
53	ZY828133-53	HEXAGONAL SCREW	ŚRUBA
54	ZY828133-54	CROSS PAN HEAD SCREW	ŚRUBA
55	ZY828133-55	CROSS PAN HEAD SCREW, C	ŚRUBA
56	ZY828133-56	SPILT WASHER	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY
57	ZY828133-57	BIG WASHER C	PODKŁADKA