



68652 - GRZEJNIK KONWEKTOROWY 2300W, PANEL LCD


CZĘŚCI ZAMIENNE

TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 7 MARCA 2024

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy





Lista części zamiennych

NO	INDEKS	PART NAME	NAZWA
1	Z68652-01	FRONT PANEL	PANEL PRZEDNI
2	Z68652-02	ICON DISPLAY BOARD	UCHWYT WYŚWIETLACZA
3	Z68652-03	STRAIN RELIEF	PRZELOTKA
4	Z68652-04	RIGHT BOX	OSŁONA PRAWA
5	Z68652-05	DIGGING HAND FIXED COLUMN	TULEJKA
6	Z68652-06	DIGGING HANDS	UCHWYT
7	Z68652-07	FAN	WENTYLATOR
8	Z68652-08	FAN FIXING BOX	POKRYWA WENTYLATORA
9	Z68652-09	FAN SPOT WELDING PARTS	MOCOWANIE WENTYLATORA
10	Z68652-10	FAN SPOT WELDING PARTS	MOCOWANIE WENTYLATORA
11	Z68652-11	PERSPECTIVE WINDOW	OSŁONA
12	Z68652-12	DISPLAY PANEL	WYŚWIETLACZ
13	Z68652-13	DISPLAY FIXED COVER	POKRYWA WYŚWIETLACZA
14	Z68652-14	UPPER AIR OUTLET	OSŁONA GÓRNA
15	Z68652-15	REAR PANEL	PANEL TYLNY
16	Z68652-16	HEATING FILAMENT	GRZAŁKA
17	Z68652-17	AIR INLET	OSŁONA DOLNA
18	Z68652-18	LEFT BOX	OSŁONA LEWA
19	Z68652-19	POWER PANEL	PŁYTKA PCB
20	Z68652-20	POWER BOARD FIXING COLUMN	TULEJKA
21	Z68652-21	FOOTING	STOJAK
22	Z68652-22	BUTTON (THREE IN ONE)	PRZYCISK (3w1)
23	Z68652-23	BUTTON (FOUR IN ONE)	PRZYCISK (4w1)