



YT-83091 - PRZENOŚNA STACJA ZASILANIA 600W, 504WH


CZĘŚCI ZAMIENNE

TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 26 WRZEŚNIA 2023

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy





Lista części zamiennych

NO	INDEKS	PART NAME	NAZWA
1	ZY83091-01	DECORATIVE STRIP (LEFT)	PAS DEKORACYJNY LEWY
2	ZY83091-02	DECORATIVE CORNER	NAROŻNIK DEKORACYJNY
3	ZY83091-03	DECORATIVE PLUG	ZATYCZKA
4	ZY83091-04	CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREWS	ŚRUBA
5	ZY83091-05	CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREWS	ŚRUBA
6	ZY83091-06	SHELL (LEFT)	OBUDOWA LEWA
7	ZY83091-07	DISPLAY	OSŁONA WYŚWIETLACZA
8	ZY83091-08	USB PANEL	OSŁONA GNIAZD
9	ZY83091-09	CIGARETTE LIGHTER COVER	ZATYCZKA GNIAZDA ZAPALNICZKI
10	ZY83091-10	HANDLE SHEATH	OSŁONA RĄCZKI
11	ZY83091-11	HANDLE	RĄCZKA
12	ZY83091-12	HEXAGONAL SOCKET MECHANISM SCREW	ŚRUBA
13	ZY83091-13	MOVEMENT COVER	OSŁONA ŚRODKOWA
14	ZY83091-14	UNIVERSAL INSTALLATION FAN BOARD ASSEMBLY	PŁYTKA PCB - WENTYLATORY
15-30	ZY83091-15	DISPLAY ASSEMBLY	PŁYTKA PCB – WYŚWIETLACZ I GNIAZDA
16	ZY83091-16	DISPLAY SCREEN	WYŚWIETLACZ
17	ZY83091-17	SUPPORTING BACKLIGHT	PODSWIETLENIE
18	ZY83091-18	SPONGE PAD (FIRE RESISTANT)	PODKŁADKA GĄBKOWA
19	ZY83091-19	DC SOCKET	GNIAZDO DC
20	ZY83091-20	SMD TOUCH SWITCH	WŁĄCZNIK
21	ZY83091-21	USB SOCKET	GNIAZDO USB-A
22	ZY83091-22	USB SOCKET	GNIAZDO USB-A
23	ZY83091-23	TYPE-C SOCKET	GNIAZDO USB-C
24	ZY83091-24	DISPLAY SCREEN PRINTING BOARD	PŁYTKA PCB
25	ZY83091-25	CIGARETTE LIGHTER PRESSURE PLATE	PŁYTKA DOCISKOWA GNIAZDA ZAPALNICZKI
26	ZY83091-26	CIGARETTE LIGHTER	GNIAZDO ZAPALNICZKI
27	ZY83091-27	LAMP BOARD PLUG-IN ASSEMBLY	PODSWIETLENIE PŁYTKI
28	ZY83091-28	LENS	SOCZEWKA
29	ZY83091-29	SMD BEADS	WŁĄCZNIK
30	ZY83091-30	LIGHTING PANEL	PANEL OŚWIETLENIA
31	ZY83091-31	MOVEMENT BASE	PODSTAWA PŁYTY
32-34	ZY83091-32	BRACKET PRINTING PLATE	WSPORNIK WENTYLATORÓW
33	ZY83091-33	5010 FAN	WENTYLATOR
34	ZY83091-34	ANTI LOOSENING SELF-LOCKING NUT	NAKĘTKA
35	ZY83091-35	FOOT PAD	PODKŁADKI
36-46	ZY83091-36	HOST PLUG-IN ASSEMBLY	PŁYTKA PCB – GŁÓWNA
37	ZY83091-37	MAIN BOARD PRE REINFORCED PRINTING BOARD	PŁYTKA PCB
38	ZY83091-38	FRONT CONTROL BOARD PLUG-IN ASSEMBLY	WTYK PŁYTKI PCB PRZEDNI PANEL
39	ZY83091-39	FRONT STAGE RADIATOR	RADIATOR
40	ZY83091-40	REAR STAGE RADIATOR	RADIATOR
41	ZY83091-41	THREE IN ONE SCREW	ŚRUBA
42	ZY83091-42	THREE IN ONE SCREW	ŚRUBA
43	ZY83091-43	CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREWS	ŚRUBA
44	ZY83091-44	CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREWS	ŚRUBA
45	ZY83091-45	POLYESTER SHEET	PRZEKŁADKA Z TWORZYWA
46	ZY83091-46	CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREWS	ŚRUBA
47	ZY83091-47	THREE IN ONE SCREW	ŚRUBA
48	ZY83091-48	BUTT SCREW	ŚRUBA
49	ZY83091-49	AIRCRAFT MODEL SOCKET PRESSING PLATE	PŁYTKA DOCISKOWA GNIAZDA
50	ZY83091-50	AIRCRAFT MODEL SOCKET	GNIAZDO
51	ZY83091-51	EMERGENCY CHARGING BOARD ASSEMBLY	PŁYTKA PCB – AWARYJNE ŁADOWANIE
52-53	ZY83091-52	DC CHARGING BOARD ASSEMBLY	PŁYTKA PCB – ŁADOWANIE DC
53	ZY83091-53	DC SOCKET	GNIAZDO DC
54	ZY83091-54	AVIATION SOCKET COVER	OSŁONA GNIAZDA
55	ZY83091-55	CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD TAPPING SCREWS	ŚRUBA
56	ZY83091-56	UNIVERSAL COVER PLATE	OSŁONA
57	ZY83091-57	CHARGING SOCKET PANEL	OSŁONA
58	ZY83091-58	EURO SOCKET	GNIAZDO
59	ZY83091-59	SOCKET PANEL	OSŁONA ZGNIAZD
60	ZY83091-60	BUTTON CAP	PRZYCISK
61	ZY83091-61	LIGHT PIPE	RURKA ŚWIETLNA
62	ZY83091-62	UNIVERSAL KEY SWITCH BOARD	PŁYTKA PCB - WŁĄCZNIK
63	ZY83091-63	DECORATIVE STRIP (RIGHT)	PAS DEKORACYJNY PRAWY
64	ZY83091-64	SHELL (RIGHT)	OBUDOWA PRAWA
65	ZY83091-65	CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREWS	ŚRUBA
66	ZY83091-66	5020 FAN	WENTYLATOR
67	ZY83091-67	CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREWS	ŚRUBA
68-71	ZY83091-68	LI-ION BATTERY PACK + BMS	ZESPÓŁ AKUMULATORA + MODUŁ BMS
69	ZY83091-69	MODEL AIRCRAFT INSERTION BMS SEAT	GNIAZDO BMS
70	ZY83091-70	BATTERY BRACKET (UPPER)	KOSZ BATERII GÓRNY



71	ZY83091-71	BATTERY BRACKET (LOWER)	KOSZ BATERII DOLNY
72	ZY83091-72	NUT	NAKRETKA