



67812 - MIKSER PLANETARNY 1500W, 4L




TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 18 SIERPANIA 2025

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.



Rysunek złożeniowy





Lista części zamiennych

NO	NR SAP		PART NAME	NAZWA
1	Z67812-01		SCREW	ŚRUBA
2	Z67812-02		GEAR CASE COVER	POKRYWA OBUDOWY PRZEKŁADNI
3	Z67812-03		OIL BEARING	ŁOŻYSKO OLEJOWE
4	Z67812-04		WASHER	PODKŁADKA
5	Z67812-05		WORM WHEEL	KOŁO ŚLIMAKOWE
6	Z67812-06		"C" RING	PIERŚCIEN "C"
7	Z67812-07		CENTER GEAR SHAFT	WAŁ PRZEKŁADNI
8	Z67812-08		SCREW	ŚRUBA
9	Z67812-09		GEAR BOX	OBUDOWA PRZEKŁADNI
10	Z67812-10		MOTOR (FAN)	SILNIK Z WENTYLATOREM
11	Z67812-11		RING GEAR	KOŁO PRZEKŁADNIOWE DUŻE
12	Z67812-12		SCREW	ŚRUBA
13	Z67812-13		WASHER	PODKŁADKA
14	Z67812-14		PIN	BOLEC USTALAJĄCY
15	Z67812-15		SUN GEAR 19 TEETH	KOŁO PRZEKŁADNIOWE MAŁE
16	Z67812-16		PLANETARY GEAR	KOŁO ZĘBATE PLANETARNE
17	Z67812-17		SPRING WASHER	PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA
18	Z67812-18		PLANETARY SHAFT	WAŁEK KOŁA PLANETARNEGO
19	Z67812-19		BLEND SEAT	GNIAZDO
20	Z67812-20		LINOLEUM	PODKŁADKA
21	Z67812-21		GEAR BOX COVER	PODSTAWA DOLNA PRZEKŁADNI
22	Z67812-22		WASHER	PODKŁADKA
23	Z67812-23		SPRING	SPRĘŻYNA
24	Z67812-24		OUTPUT SHAFT	WAŁEK WYJŚCIOWY
22, 23, 24, 25	Z67812-24A		OUTPUT SHAFT ASS.	ZESPÓŁ WAŁKA WYJŚCIOWEGO
25	Z67812-25		PIN	BOLEC USTALAJĄCY
26	Z67812-26		OIL BEARING	ŁOŻYSKO OLEJOWE
27	Z67812-27		WASHER	PODKŁADKA
28	Z67812-28		SCREW	ŚRUBA
29	Z67812-29		TOP COVER	POKRYWA GÓRNA
30	Z67812-30		DECORATIVE LOOP	OSŁONA DEKORACYJNA
31	Z67812-31		TOP BODY	KORPUS GÓRNY
32	Z67812-32		SCREW	ŚRUBA
33	Z67812-33		GEMEL SHAFT	OŚ ZAWIASU KOPRUSU
34	Z67812-34		RISE SPRING	SPRĘŻYNA PODNOSZĄCA
35	Z67812-35		LOWER BODY	KORPUS DOLNY
36	Z67812-36		B PIN	BŁOKADA WAŁKA
37	Z67812-37		RAISE SHAFT	WAŁEK
38	Z67812-38		LOCK SPRING	SPRĘŻYNA BLOKUJĄCA
39	Z67812-39		RAISE BUTTOM	PRZYCISK
40	Z67812-40		DECORATIVE BUTTOM	POKRYWA PRZYCISKU
41	Z67812-41		PCB	PŁYTKA PCB
42	Z67812-42		SCREW	ŚRUBA
43	Z67812-43		SPEED KNOB	POKRĘTŁO PRĘDKOŚCI
44	Z67812-44		SPEED KNOB B	POKRYWA POKRĘTŁA
45	Z67812-45		MICRO SWITCH SUPPORT	UCHWYT MIKROPRZEŁĄCZNIKA
46	Z67812-46		MICRO SWITCH	MIKROPRZEŁĄCZNIK
47	Z67812-47		BOTTOM	OSŁONA KORPUSU DOLNEGO
48	Z67812-48		SCREW	ŚRUBA
49	Z67812-49		RUBBER FOOT	GUMOWA NÓŻKA
50	Z67812-50		SCREW	ŚRUBA
51	Z67812-51		WIRE	WIĄZKA PRZEWODÓW
52	Z67812-52		TAPE	OPASKA ZACISKOWA
53	Z67812-53		POWER LINE	PRZEWÓD ZASILAJĄCY
54	Z67812-54		EVA PLATE	PŁYTKA
55	Z67812-55	Z67813-55	FACE HOOKS	MIESZADŁO DO CIAST
56	Z67812-56	Z67813-56	FLOWER KNIVES	MIESZADŁO DO UBIJANIA
57	Z67812-57		COVER THE LANTERN STICK	GÓRNY WSPORNIK TRZEPACZKI
58	Z67812-58		LANTERN ROD UNDER COVER	DOLNY WSPORNIK TRZEPACZKI
59	Z67812-59		SCREW	ŚRUBA
60	Z67812-60		TIGHTROPE AH-FER	DRUT TRZEPACZKI A-F
57, 58, 59, 60	Z67812-60A	Z67813-60A	WHISK ASSEMBLY	TRZEPACZKA KOMPLETNA
61	Z67812-61		BOWL COVER	POKRYWA MISY
62	Z67812-62		BOWL	MISA