



---

# 67790 - MIKSER RĘCZNY 200-250W MISA STAL NIERDZ.

---

CZĘŚCI ZAMIENNE




**TOYA S.A.**

AKTUALIZACJA: 11 PAŹDZIERNIKA 2019

---

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, TOYA S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

# Rysunek złożeniowy





## Lista części zamiennych

NO.	NR SAP	NAME	NAZWA
1	Z67790-01	HANDLE COVER	
2	Z67790-02	BIG RING	
3	Z67790-03	SPEED BASE	
4	Z67790-04	SPEED BUTTON SPRING BASE	
5	Z67790-05	SPEED BUTTON BOARD	
6	Z67790-06	SWITCH	WŁĄCZNIK
7	Z67790-07	SWITCH SHELF	
8	Z67790-08	EJECT SPRING	
9	Z67790-09	SCREW	
10	Z67790-10	RIGHT BODY	OBUDOWA PRAWA
11	Z67790-11	MICRO SWITCH	MIKROWŁĄCZNIK
12	Z67790-12	TURBO BUTTON	
13	Z67790-13	SHOCKPROOF RUBBER	
14	Z67790-14	SHOCKPROOF RUBBER	
15	Z67790-15	MOTOR	ZESPÓŁ SILNIKA
16	Z67790-16	SHOCKPROOF RUBBER	
17	Z67790-17	MOTOR SHELF	
18	Z67790-18	LEFT BODY	OBUDOWA LEWA
19	Z67790-19	SCREW	
20	Z67790-20	MIDDLE & SMALL GEAR	ZESTAW KÓŁ ZĘBATYCH
21	Z67790-21	BIG GEAR	DUŻE KOŁO ZĘBATE
22	Z67790-22	UPPER SHELF	
23	Z67790-23	LOCK SHELF	
24	Z67790-24	LOCK BUTTON	
25	Z67790-25	BOTTOM SHELF	
26	Z67790-26	UPPER ROTATING DISH	GÓRNA PŁYTA ROTACYJNA
27	Z67790-27	STEEL BALL	KULKA STALOWA
28	Z67790-28	MIDDLE ROTATING CIRCLE	PIERŚCIEN ROTACYJNY
29	Z67790-29	BOTTOM ROTATING DISH	DOLNA PŁYTA ROTACYJNA
30	Z67790-30	STAND	
31	Z67790-31		
32	Z67790-32		
33	Z67790-33	SPRING	
34	Z67790-34	STAND BOTTOM COVER	
35	Z67790-35	SCREW	
36	Z67790-36	BOWL	MISA
37	Z67790-37	POWER CORD	
38	Z67790-38	EGG BEATER	ZESTAW TRZEPACZEK
39	Z67790-39	DOUGH HOOK	ZESTAW HAKÓW
40	Z67790-40	MIDDLE ROTATING DISH	PIERŚCIEN ROTACYJNY
41	Z67790-41	SPRING	
42	Z67790-42	RUBBER FEET	