
68051 - PIEKARNIK ELEKTRYCZNY 2000W 38L

CZĘŚCI ZAMIENNE




TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 10 MAJA 2023

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.



Rysunek złożeniowy





Lista części zamiennych

NO.	NR SAP		IN ENGLISH	OPIS
1	Z68051-01		DOOR SPINDLE ROTISSERIE	OŚ DRZWI
2	Z68051-02		LOWER DOOR NIP	DOLNA LISTWA DRZWICZEK
3	Z68051-03		DOOR GLASS	DRZWICZKI SZKLANE
4	Z68051-04		PILOT LIGHT	LAMPKA KONTROLNA
5	Z68051-05	ZUN-000152	THERMOSTAT	TERMOSTAT
6	Z68051-06		DOOR HANDLE	UCHWYT DRZWI
7	Z68051-07		UPPER DOOR NIP	DOLNA LISTWA DRZWICZEK
8	Z68051-08		PANEL	OBUDOWA DRZWICZEK
9	Z68051-09		ROTISSERIE HANDLE	UCHWYT ROŻNA
10	Z68051-10		TONG	UCHWYT
11	Z68051-11		HOOK SPINDLE	OŚ HAKA
12	Z68051-12		HOOK WHEEL	KRAŻEK HACZYKA
13	Z68051-13		M4 NUT	NAKRĘTKA
14	Z68051-14		HOOK	HACZYK
15	Z68051-15		SPRING	SPRĘŻYNA
16	Z68051-16		ROTISSERIE BRACKIT	WSPORNIK
17	Z68051-17		LEFT PANEL	PANEL LEWY
18	Z68051-18		M4X30 SCREW	ŚRUBA
19	Z68051-19		ROTISSERIE	WIDEŁKI ROŻNA
20	Z68051-20		ROTISSERIE SCREW	ŚRUBA
21	Z68051-21		UPPER PANEL	PANEL GÓRNY
22	Z68051-22		ROTISSERIE SPIT	ROŻEN
23	Z68051-23		HEATING ELEMENT	GRZAŁKA
24	Z68051-24		REAR PANEL	PANEL TYLNY
25	Z68051-25		SPACER	ODBOJNIK
26	Z68051-26		POWER CORD & PLUG	PRZEWÓD ZASILAJĄCY Z WTYCZKĄ
27	Z68051-27		BUCKLE	KLAMRA
28	Z68051-28		COVER	OSŁONA
29	Z68051-29		THE LAMP GLASS	SZYBKA ŻARÓWKI
30	Z68051-30	ZUN-000728	LIGHT BULB	ŻARÓWKA
31	Z68051-31		LAMP-SOCKET	GNIAZDO ŻARÓWKI
32	Z68051-32		FLUORESCENT LIGHT FIXTURES	OSŁONA ŻARÓWKI
33	Z68051-33		MOTOR FOR ROTISSERIE	SILNIK ROŻNA
34	Z68051-34		BRACKET FOR MOTOR	WSPORNIK
35	Z68051-35		CONNECTOR FOR MOTOR	ŁĄCZNIK SILNIKA ROŻNA
36	Z68051-36		MOTOR FOR THERMOSTAT	SILNIK WENTYLATORA TERMOSTATU
37	Z68051-37		FAN COVER	OSŁONA WENTYLATORA
38	Z68051-38		FAN	WENTYLATOR
39	Z68051-39		RIGHT PANEL	PRAWY PANEL
40	Z68051-40		FEET	NÓŻKI
41	Z68051-41		BOTTOM PANEL	PANEL DOLNY
42	Z68051-42		BAKE TRAY	BLACHA DO PIECZENIA
43	Z68051-43		THE BOARD	TABLICA
44	Z68051-44		WIRE RACK	RUSZT
45	Z68051-45		SWITCH	PRZEŁĄCZNIK
46	Z68051-46		TIMER	CZASOMIERZ
47	Z68051-47		KNOB	POKRĘTŁO
	Z68051-47A		KNOB – THERMO	POKRĘTŁO TERMOSTATU
	Z68051-47B		KNOB – SWITCH	POKRĘTŁO PRZEŁĄCZNIKA
	Z68051-47C		KNOB – TIMER	POKRĘTŁO CZASOMIERZA
48	Z68051-48		ABOUT BRACKET	WSPORNIK
49	Z68051-49		INNER GLASS DOOR	DRZWICZKI SZKLANE WEWNĘTRZNE
50	Z68051-50		UPPER AND LOWER BRACKET	WSPORNIK GÓRNY I DOLNY