

---

# 68052 - PIEKARNIK ELEKTRYCZNY 2000W 48L

---


CZĘŚCI ZAMIENNE



**TOYA S.A.**

AKTUALIZACJA: 10 MAJA 2023

# Rysunek złożeniowy





## Lista części zamiennych

NO.	NR SAP		IN ENGLISH	OPIS
1	Z68052-01		THE GLASS PANEL	PANEL PŁYTY SZKLANEJ
2	Z68052-02		UPPER DOOR NIP	DOLNA LISTWA DRZWICZEK
3	Z68052-03		KNOB	POKRĘTŁO
	Z68052-03A		KNOB – THERMO	POKRĘTŁO TERMOSTATU
	Z68052-03B		KNOB – SWITCH	POKRĘTŁO PRZEŁĄCZNIKA
	Z68052-03C		KNOB – TIMER	POKRĘTŁO CZASOMIERZA
4	Z68052-04		SWITCH	PRZEŁĄCZNIK
5	Z68052-05	ZUN-000152	THERMOSTAT	TERMOSTAT
6	Z68052-06		PANEL	OBUDOWA DRZWICZEK
7	Z68052-07		M4 NUT	NAKRĘTKA
8	Z68052-08		HOOK WHEEL	KRĄŻEK HACZYKA
9	Z68052-09		HOOK	HACZYK
10	Z68052-10		HOOK SPINDLE	OŚ HAKA
11	Z68052-11		SPRING	SPRĘŻYNA
12	Z68052-12		M4X30 SCREW	ŚRUBA
13	Z68052-13		THE DOOR HOOK STRENGTHEN PIECE	WSPORNIK HACZYKA
14	Z68052-14		ROTISSERIE BRACKIT	WSPORNIK
15	Z68052-15		LEFT PANEL	PANEL LEWY
16	Z68052-16		ROTISSERIE SCREW	ŚRUBA
17	Z68052-17		HEATING ELEMENT	GRZAŁKA
18	Z68052-18		TOP TRAY	TACA GÓRNA
19	Z68052-19		REINFORCING PLATE	PŁYTKA WZMACNIAJĄCA
20	Z68052-20		COVER	OSŁONA
21	Z68052-21		ROTISSERIE	WIDEŁKI ROŻNA
22	Z68052-22		ROTISSERIE SPIT	ROŻEN
23	Z68052-23		REAR PANEL	PANEL TYLNY
24	Z68052-24		SPACER	ODBOJNIK
25	Z68052-25		BUCKLE	KLAMRA
26	Z68052-26		POWER CORD & PLUG	PRZEWÓD ZASILAJĄCY Z WTYCZKĄ
27	Z68052-27		LAMP-SOCKET	GNIAZDO ŻARÓWKI
28	Z68052-28		FLUORESCENT LIGHT FIXTURES	OSŁONA ŻARÓWKI
29	Z68052-29	ZUN-000728	LIGHT BULB	ŻARÓWKA
30	Z68052-30		MOTOR FOR ROTISSERIE	SILNIK ROŻNA
31	Z68052-31		THE LAMP GLASS	SZYBKA ŻARÓWKI
32	Z68052-32		MOTOR FOR THERMOSTAT	SILNIK TERMOOBIEGU
33	Z68052-33		BRACKET FOR MOTOR	WSPORNIK
34	Z68052-34		CONNECTOR FOR MOTOR	ŁĄCZNIK SILNIKA
35	Z68052-35		FAN COVER	OSŁONA WENTYLATORA
36	Z68052-36		FAN	WENTYLATOR
30,32,33,34,35,36	Z68052-36A		FAN COVER WITH MOTORS	ZESPÓŁ SILNIKÓW Z PODSTAWĄ
37	Z68052-37		RIGHT-SIDE PANEL	PRAWY PANEL BOCZNY
38	Z68052-38		BOTTOM PANEL	PANEL DOLNY
39	Z68052-39		FEET	NÓŻKI
40	Z68052-40		BAKE TRAY	BLACHA DO PIECZENIA
41	Z68052-41		TONG	UCHWYT
42	Z68052-42		WIRE RACK	RUSZT
43	Z68052-43		THE BOARD	TABLICA
44	Z68052-44		IN THE GLASS	PŁYTA SZKLANA WEWNĘTRZNA
45	Z68052-45		TIMER	CZASOMIERZ
46	Z68052-46		PILOT LIGHT	LAMPKA KONTROLNA
47	Z68052-47		UPPER AND LOWER BRACKET	WSPORNIK GÓRNY I DOLNY
48	Z68052-48		LOWER DOOR NIP	DOLNA LISTWA DRZWICZEK
49	Z68052-49		DOOR SPINDLE ROTISSERIE	OŚ DRZWI
50	Z68052-50		DOOR GLASS	DRZWICZKI SZKLANE
51	Z68052-51		DOOR HANDLE	UCHWYT DRZWI