



68272 - SUSZARKA SPOŻYWCZA 6 SIT, 420-500W

CZĘŚCI ZAMIENNE




TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 2 PAŹDZIERNIKA 2019

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy





Lista części zamiennych

NO.	NR SAP	NAME	NAZWA
1	Z68272-01	SCUTCHEON	
2	Z68272-02	SCREW	
3	Z68272-03	DECORATIVE COVER	
4	Z68272-04	SCREEN COVER	
5	Z68272-05	ELECTRONIC BOARD	PCB
6	Z68272-06	THERMISTOR	CZUJNIK TEMPERATURY
7	Z68272-07	DAMPED DOOR	
8	Z68272-08	TRAY	TACA
9	Z68272-09	STRUCTUREMESH	
10	Z68272-10	COVER	
11	Z68272-11	WIRE-PRESSED SLICE	
12	Z68272-12	ELECTRONIC BOARD BOX	
13	Z68272-13	SCREW	
14	Z68272-14	SQUARE NUT	
15	Z68272-15	WIRE NETTING	
16	Z68272-16	PROTECTIVE HOUSING	
17	Z68272-17	NUT	
18	Z68272-18	RADIATOR FUN	
19	Z68272-19	SUPPORT RING	
20	Z68272-20	MOTOR	SILNIK
21	Z68272-21	HEATING ELEMENT	GRZAŁKA
22	Z68272-22	CERAMIC CARRIER	
23	Z68272-23	PROTECTIVE RING	
24	Z68272-24	CERAMIC RING	
25	Z68272-25	THERMAL LINK	TERMIK 113stC/10A
26	Z68272-26	FUSE STATOR	
27	Z68272-27	SCREW	
28	Z68272-28	BACK VENEER	
29	Z68272-29	SCREW	
30	Z68272-30	STRAIN RELIFE BUSHING	
31	Z68272-31	POWER CORD	
32	Z68272-32	SCREW	
33	Z68272-33	WASHER	
34	Z68272-34	NUT	
35	Z68272-35	SCREW	
36	Z68272-36	SCREW COVER	
37	Z68272-37	SIDE BOARD	
38	Z68272-38	SLAG PANS	
39	Z68272-39	BOTTOM PLATE	
40	Z68272-40	RUBBER FEET	