



68270 - SUSZARKA SPOŻYWCZA 5 SIT, 420-500W

CZĘŚCI ZAMIENNE




TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 2 PAŹDZIERNIKA 2019

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.



Rysunek złożeniowy





Lista części zamiennych

NO.	NR SAP	NAME	NAZWA
1	Z68270-01	COVER	
2	Z68270-02	TRAYS	TACA
3	Z68270-03	SHADE OF AIR-OUT	
4	Z68270-04	UNDERPAN	
5	Z68270-05	SHIELD	
6	Z68270-06	SUPPORT	
7	Z68270-07	FAN BLADE	
8	Z68270-08	MOTOR	SILNIK
9	Z68270-09	BASE OF MOTOR	
10	Z68270-10	DECORATIVE KNOB	
11	Z68270-11	DECORATIVE KNOB	
12	Z68270-12	KNOB	
13	Z68270-13	HOUSING	
14	Z68270-14	BASE OF BUTTON	
15	Z68270-15	SPRING	
16	Z68270-16	SWITCH	WŁĄCZNIK 250V/6A
17	Z68270-17	THERMOSTAT	TERMOSTAT 250V/10A
18	Z68270-18	TALC SLICE	
19	Z68270-19	THERMAL LINK	TERMIK 194stC/250V
20	Z68270-20	HEATING ELEMENT	
6,18,19,20	Z68270-20A	HEATER WITH SUPPORT,THERMAL LINK AND SLICE ASSEMBLY	ZESPÓŁ GRZAŁKI 420-500W/220-240V
21	Z68270-21	WIRE-PRESSED SLICE	
22	Z68270-22	BASE	
23	Z68270-23	RUBBER WASHER	
24	Z68270-24	POWER CORD	