



YT-86305 - MINI KOPARKA 2,78T, SILNIK YANMAR 20,7KM

TOYA S.A.


AKTUALIZACJA: 16 GRUDNIA 2025

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Lista części zamiennych


ENGINE

ENGINE MOUNTING




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-A-0101	BOLT	ŚRUBA	01016-81245	
2	ZY86305-A-0102	WASHER	PODKŁADKA	01643-31232	
3	ZY86305-A-0103	FRONT SUPPORT	PRZEDNIE PODPORY	03-01-020100	
4	ZY86305-A-0104	WASHER	PODKŁADKA	01643-31032	
5	ZY86305-A-0105	BOLT	ŚRUBA	01016-81025	
6	ZY86305-A-0106	BOLT	ŚRUBA	01016-81025	
7	ZY86305-A-0107	CUSHION	PODUSZKA	03-01-020400	
8	ZY86305-A-0108	LEFT FRONT OUTRIGGER	LEWY PRZEDNI PODPÓR	03-01-020200	
9	ZY86305-A-0109	ENGINE 3TNV80F-SNSYC	SILNIK 3TNV80F-SNSYC	03-01-010000	
10	ZY86305-A-0110	LEFT REAR OUTRIGGER	LEWY TYLNY PODPÓR	03-01-020300	

AIR CLEANER




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-A-0201	PLATE	PŁYTA	03-01-040100	
2	ZY86305-A-0202	WASHER	PODKŁADKA	01643-30823	
3	ZY86305-A-0203	BOLT	ŚRUBA	01016-80816	
4	ZY86305-A-0204	BOLT	ŚRUBA	01016-80820	
5	ZY86305-A-0205	AIR CLEANER	FILTR POWIETRZA	02-01-020100A	
6	ZY86305-A-0206	CLAMP	ZACISK	07281-00057	
7	ZY86305-A-0207	AIR INLET HOSE	WĄŻ WLOTOWY POWIETRZA	03-01-040002	
8	ZY86305-A-0208	CLAMP	ZACISK	07281-00057	
9	ZY86305-A-0209	AIR INLET HOSE	WĄŻ WLOTOWY POWIETRZA	03-01-040001	
10	ZY86305-A-0210	CLAMP	ZACISK	07281-00057	

MUFFLER MOUNTING




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-A-0301	MUFFLER	TŁUMIK	03-01-030100	
2	ZY86305-A-0302	WASHER	PODKŁADKA	01643-30823	
3	ZY86305-A-0303	NUT	NAKRETKA	01580-10806	
4	ZY86305-A-0304	NUT	NAKRETKA	01580-11008	
5	ZY86305-A-0305	CLAMP	ZACISK	03-01-030002	
6	ZY86305-A-0306	WASHER	PODKŁADKA	01643-31032	
7	ZY86305-A-0307	BOLT	ŚRUBA	01016-81030	
8	ZY86305-A-0308	TAIL PIPE	RURA TYLNA	03-01-030001	


COOLING SYSTEM
COOLING


NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-B-0101	CLAMP	ZACISK	0728100045	
2	ZY86305-B-0102	UPPER WATER PIPE	GÓRNY PRZEWÓD WODY	0301050001	
3	ZY86305-B-0103	COOLER	CHŁODNICA	0301050100	
4	ZY86305-B-0104	LOWER WATER PIPE	DOLNY PRZEWÓD WODY	0301050002	
5	ZY86305-J-0007	FAN	WENTYLATOR	0301010300	
6	ZY86305-B-0106	FAN PAD	PODKŁADKA WENTYLATORA	0301010001	
7	ZY86305-B-0107	BOLT	ŚRUBA	0101080650	

COOLING




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-B-0103	COOLER	CHŁODNICA	0301050100	
2	ZY86305-B-0202	SHEET	PŁYTA	03-05-000007	
3	ZY86305-B-0203	SHEET	PŁYTA	03-05-000006	
4	ZY86305-B-0204	SHEET	PŁYTA	03-05-000004	
5	ZY86305-B-0205	SHEET	PŁYTA	03-05-000005	
6	ZY86305-B-0206	COVE	WPORNIK	03-01-050200	
7	ZY86305-B-0207	BOLT	ŚRUBA	01016-80820	
8	ZY86305-B-0208	WASHER	PODKŁADKA	0164B30823	
9	ZY86305-B-0209	SHEET	PŁYTA	03-05-000003	
10	ZY86305-B-0210	SHEET	PŁYTA	03-05-000001	
11	ZY86305-B-0211	SHEET	PŁYTA	03-05-000002	
12	ZY86305-B-0212	BOLT	ŚRUBA	01016-81030	
13	ZY86305-B-0213	WASHER	PODKŁADKA	0164B-31032	

FUEL TANK AND RELATED PARTS
FUEL TANK


NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-C-0101	FUEL TANK	ZBIORNIK PALIWA	0316010000	
2	ZY86305-C-0102	PLATE	PŁYTKA	0316040000	
3	ZY86305-C-0103	FILTER	FILTR	0316050000	
5	ZY86305-C-0105	WASHER	PODKŁADKA	0316000001	
6	ZY86305-C-0106	FUEL LEVEL GAUGE	WSKAŹNIK POZIOMU PALIWA	0316030000	
7	ZY86305-C-0107	O-RING	O-RING	07000-03098	
8	ZY86305-C-0108	CHASSIS	WSPORNIK	0316020000	
9	ZY86305-C-0109	THREAD PLUG	KOREK	S4G-08	
10	ZY86305-C-0110	BOLT	ŚRUBA	GB2672-86	
11	ZY86305-C-0111	WASHER	PODKŁADKA	0164330523	
12	ZY86305-C-0112	BOLT	ŚRUBA	0101681025	
13	ZY86305-C-0113	WASHER	PODKŁADKA	0164331032	
14	ZY86305-C-0114	BOLT	ŚRUBA	0101680820	
15	ZY86305-C-0115	WASHER	PODKŁADKA	0164330823	


HYDRAULIC SYSTEM

HYDRAULIC TANK




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-D-0101	HYDRAULIC OIL TANK	ZBIORNIK OLEJU HYDRAULICZNEGO	0315010000	
2	ZY86305-D-0102	BONDED SEALA	USZCZELNIENIE	2215000007	
3	ZY86305-J-0012	HYD OIL LEVEL GAUGE	WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU HYDRAULIKI	YWZ-80	
4	ZY86305-D-0104	WASHER	PODKŁADKA	2215000005	
5	ZY86305-D-0105	HOLLOW BOLT	ŚRUBA PRZELOTOWA	2215000004	
6	ZY86305-J-0010	BREATHER VALVE	ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY	0215000200	
7	ZY86305-D-0107	BOLT	ŚRUBA	0125270820	
8	ZY86305-D-0108	WASHER	PODKŁADKA	0164330823	
9	ZY86305-D-0109	FLANGE	KOŁNIERZ	03158010001	
10	ZY86305-J-0005	HYD RETURN FILTER	FILTR POWROTNY HYDRAULIKI	0315000100	
11	ZY86305-D-0111	O-RING	USZCZELKA O-RING	0700012130	
12	ZY86305-D-0112	FITTING	ZŁĄCZKA	1CH-22-24	
13	ZY86305-J-0004	HYD SUCTION FILTER	FILTR SSĄCY HYDRAULIKI	0315000200	
14	ZY86305-D-0114	O-RING	O-RING	07000012110	
15	ZY86305-D-0115	FLANGE	KOŁNIERZ	0315030200	
16	ZY86305-D-0116	BOLT	ŚRUBA	0101681225	
17	ZY86305-D-0117	WASHER	PODKŁADKA	0164331232	
18	ZY86305-D-0118	FITTING	ZŁĄCZKA	1CG9-14-04	
19	ZY86305-D-0119	MAINFOLD BLOCK	BŁOK GŁÓWNY	0255H000100	
20	ZY86305-D-0120	TEMPERATURE SENSOR	CZUJNIK TEMPERATURY	0360000004	

HYDRAULIC PUMP




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-J-0006	COUPLING	SPRZĘGŁO	0301010400	
2	ZY86305-D-0202	WASHER	PODKŁADKA	0164331232	
3	ZY86305-D-0203	BOLT	ŚRUBA	0125281230	
4	ZY86305-D-0204	ADAPET PLATE	ADAPTER	0301010200	
5	ZY86305-D-0205	WASHER	PODKŁADKA	0164331032	
6	ZY86305-D-0206	BOLT	ŚRUBA	0101681030	
7	ZY86305-D-0207	BOLT	ŚRUBA	0125271030	
8	ZY86305-D-0208	SPRING WASHER	PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA	0160221030	
9	ZY86305-D-0209	FLANGE	KOŁNIERZ	FL-16	
10	ZY86305-D-0210	O-RING	O-RING	0700013042	
11	ZY86305-D-0211	PUMP	POMPA	035001L100	
12	ZY86305-D-0212	FITTING	ZŁĄCZKA	1CO-14-04	
13	ZY86305-D-0213	O-RING	O-RING	0700013042	
14	ZY86305-D-0214	SUCTION FLANGE	KOŁNIERZ SSĄCY	0350L020100	
15	ZY86305-D-0215	SPRING WASHER	PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA	01602213030	
16	ZY86305-D-0216	BOLT	ŚRUBA	0125271030	

HYDRAULIC PUMP




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-D-0301	FITTING	ZŁĄCZKA	1CB-14-08	
2	ZY86305-D-0302	PUMP DRAIN HOSE	WĄŻ SPUSTOWY POMPY	0350L040300	
3	ZY86305-D-0303	PUMP DISCHARGE HOSE	WĄŻ TŁOCZĄCY POMPY	0350L030100	
4	ZY86305-D-0304	LOAD SENSING HOSE	WĄŻ CZUJNIKA OBCIĄŻENIA	0350L030400	
5	ZY86305-D-0305	FITTING	ZŁĄCZKA	2C9-14	
6	ZY86305-D-0306	FITTING	ZŁĄCZKA	1CB-14-04	
7	ZY86305-D-0307	FITTING	ZŁĄCZKA	1CB-26-08	
8	ZY86305-D-0308	FITTING	ZŁĄCZKA	2C9-22	
9	ZY86305-D-0309	FITTING	ZŁĄCZKA	1CB-22-08	

HYDRAULIC PUMP




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-D-0401	PUMP SUCTION HOSE	WĄŻ SSĄCY POMPY	0350020200	
2	ZY86305-D-0402	VALVE RETURN HOSE	WĄŻ POWROTNY ZAWORU	0351L540100	
3	ZY86305-D-0403	COOLING RETURN HOSE	WĄŻ POWROTNY CHŁODZENIA	0354L010000	
4	ZY86305-D-0404	FITTING	ZŁĄCZKA	1CG9-22-08	
5	ZY86305-D-0405	FITTING	ZŁĄCZKA	1CG-22-12	
6	ZY86305-D-0406	CLAMP	ZACISK	0728100057	

MAIN VALVE




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-D-0501	MAIN VALVE	ZAWÓR GŁÓWNY	035101L100	
2	ZY86305-D-0502	BOLT	ŚRUBA	0101681025	
3	ZY86305-D-0503	WASHER	PODKŁADKA	0164331032	
4	ZY86305-D-0504	PLATE	PŁYTKA	0351000001	
5	ZY86305-D-0505	WASHER	PODKŁADKA	0164330823	
6	ZY86305-D-0506	BOLT	ŚRUBA	0101680816	

PEDAL/JOYSTICK




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-D-0601	FOOT PILOT VALVE	ZAWÓR PILOTOWY NOŻNY	PVH2-151	
2	ZY86305-D-0602	BOLT	ŚRUBA	0101680820	
3	ZY86305-D-0603	BOLT	ŚRUBA	0101680825	
4	ZY86305-D-0604	WASHER	PODKŁADKA	0164330823	
5	ZY86305-D-0605	OFFSET PILOT VALVE	ZAWÓR PILOTUJĄCY OBROTU	025608A000	
6	ZY86305-D-0606	BREAKER PILOT VALVE	ZAWÓR PILOTUJĄCY MŁOTA	025609A000	

HANDLE




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-D-0701	RIGHT HANDLE	PRAWY PILOT	025606V000	
2	ZY86305-D-0702	BOLT	ŚRUBA	0101680620	
3	ZY86305-D-0703	WASHER	PODKŁADKA	0164330623	
4	ZY86305-D-0704	RIGHT ARMREST BOX	PRAWY PODŁOKIETNIK	0211100000	
5	ZY86305-D-0705	BULLDOZER HANDLE	UCHWYT SPYCHARKI	075607V000	
6	ZY86305-D-0706	BOLT	ŚRUBA	0101680620	
7	ZY86305-D-0707	WASHER	PODKŁADKA	0164330623	
8	ZY86305-D-0708	FITTING	MOCOWANIE	2256010001D	
9	ZY86305-D-0709	LEFT ARMREST BOX	LEWY PILOT	025606V000	
10	ZY86305-D-0710	BOLT	ŚRUBA	0101681020	
11	ZY86305-D-0711	WASHER	PODKŁADKA	0430000004	
12	ZY86305-D-0712	LEFT ARMREST BOX	LEWY PODŁOKIETNIK	0211110000	

CONTROL LINES




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-D-0801	FITTING	ZŁĄCZKA	1CG-14-04	
2	ZY86305-D-0802	FITTING	ZŁĄCZKA	2GC-04	
3	ZY86305-D-0803	INLET HOSE	WĄŻ	0256D040100	
4	ZY86305-D-0802	FITTING	ZŁĄCZKA	1CG-14-04	
5	ZY86305-D-0805	INLET HOSE	WĄŻ	0356L020100	
6	ZY86305-D-0806	INLET HOSE	WĄŻ	0356L010100	
7	ZY86305-D-0807	INLET HOSE	WĄŻ	0355540200	
8	ZY86305-D-0808	FITTING	ZŁĄCZKA	CC-14	
9	ZY86305-D-0809	INLET HOSE	WĄŻ	0356050100	
10	ZY86305-D-0810	INLET HOSE	WĄŻ	0352510000	
11	ZY86305-D-0811	FITTING	ZŁĄCZKA	1CG-14-06	

CONTROL LINES




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-D-0901	FITTING	ZŁĄCZKA	1CG-14-04	
2	ZY86305-D-0902	FITTING	ZŁĄCZKA	2GC-04	
3	ZY86305-D-0903	RETURN HOSE	WAŻ	0256D0402001	
4	ZY86305-D-0904	FITTING	ZŁĄCZKA	CG-14-04	
5	ZY86305-D-0905	INLET HOSE	WAŻ	0356L-020200	
6	ZY86305-D-0906	INLET HOSE	WAŻ	03-56L-010200	
7	ZY86305-D-0907	INLET HOSE	WAŻ	0355540200	
8	ZY86305-D-0908	FITTING	ZŁĄCZKA	CC-14	
9	ZY86305-D-0909	INLET HOSE	WAŻ	0356050100	
10	ZY86305-D-0910	INLET HOSE	WAŻ	0352510000	
11	ZY86305-D-0911	FITTING	ZŁĄCZKA	1CG-14-06	

CONTROL LINES




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-D-1001	CONTROL HOSE	WAŻ	0356L010300	A6-L1
2	ZY86305-D-1002	CONTROL HOSE	WAŻ	0356L010600	B2-L4
3	ZY86305-D-1003	CONTROL HOSE	WAŻ	0356L010500	B6-L3
4	ZY86305-D-1004	CONTROL HOSE	WAŻ	0356L010400	A2-L2
5	ZY86305-D-1005	CONTROL HOSE	WAŻ	0356L020600	B1-R4
6	ZY86305-D-1006	CONTROL HOSE	WAŻ	0356L020300	A3-R1
7	ZY86305-D-1007	CONTROL HOSE	WAŻ	0356L020400	B3-R2
8	ZY86305-D-1008	CONTROL HOSE	WAŻ	0356L020500	A1-R3
9	ZY86305-D-1009	CONTROL HOSE	WAŻ	1CG-14-04	

CONTROL LINES (TRAVEL/DOZER)




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-D-1101	CONTROL HOSE	WAŻ	0356030300	
2	ZY86305-D-1102	CONTROL HOSE	WAŻ	0356030400	
3	ZY86305-D-1103	CONTROL HOSE	WAŻ	0256D040400	
4	ZY86305-D-1104	CONTROL HOSE	WAŻ	0256D040300	
5	ZY86305-D-1105	FITTING	ZŁĄCZKA	1CG-14-04	

CONTROL LINES (BREAKER/SWING)




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-D-1201	CONTROL HOSE	WAŻ	0352540000	
2	ZY86305-D-1202	CONTROL HOSE	WAŻ	0352530000	
3	ZY86305-D-1203	CONTROL HOSE	WAŻ	0256D040300	
4	ZY86305-D-1204	CONTROL HOSE	WAŻ	0256D040400	
5	ZY86305-D-1205	FITTING	ZŁĄCZKA	1CG-14-04	

SWING MOTOR




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-J-0020	SWING MOTOR	SILNIK OBROTU	0351040100	
2	ZY86305-D-1302	FITTING	ZŁĄCZKA	1CG9-14-04	
3	ZY86305-D-1303	FITTING	ZŁĄCZKA	CC-14	
4	ZY86305-D-1304	FITTING	ZŁĄCZKA	1CG-14-06	
5	ZY86305-D-1305	FITTING	ZŁĄCZKA	2C9-14	
6	ZY86305-D-1306	PIN	TRZPIEŃ	0420511280	
7	ZY86305-D-1307	BOLT	ŚRUBA	0101681640	
8	ZY86305-D-1308	WASHER	PODKŁADKA	01643316645	
9	ZY86305-D-1309	FITTING	ZŁĄCZKA	1CG-14-04	

SWING SYSTEM




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-D-1401	FITTING	ZŁĄCZKA	1CG9-14-04	
2	ZY86305-D-1402	PARKING BRAKE HOSE	WĄŻ HAMULCA POSTOJOWEGO	0351L560200	
3	ZY86305-D-1403	WORK HOSE	WĄŻ ROBOCZY	0351L060100	
4	ZY86305-D-1404	FITTING	ZŁĄCZKA	1CB-14-04H55	
5	ZY86305-D-1405	FITTING	ZŁĄCZKA	1CB-14-04	
6	ZY86305-D-1406	FITTING	ZŁĄCZKA	1CB-14-08	
7	ZY86305-D-1407	MAKD-UP HOSE	WĄŻ UZUPEŁNIAJĄCY	0351L540300	
8	ZY86305-D-1408	FITTING	ZŁĄCZKA	1CG-14-06	
9	ZY86305-D-1409	FITTING	ZŁĄCZKA	2C9-14	
10	ZY86305-D-1410	DRAIN HOSE	WĄŻ SPUSTOWY	0255040100	
11	ZY86305-D-1411	DRAIN HOSE	WĄŻ SPUSTOWY	0351030500	

SWING JOINT




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-J-0018	SWING JOINT	ZAWÓR OBROTU	0451020100	
2	ZY86305-D-1502	FITTING	ZŁĄCZKA	1CG-14-04	
3	ZY86305-D-1503	FITTING	ZŁĄCZKA	1CG-16-06	
4	ZY86305-D-1504	BOLT	ŚRUBA	0101680840	
5	ZY86305-D-1505	WASHER	PODKŁADKA	0164330823	

TRAVEL MOTOR




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-J-0017	TRAVEL MOTOR	SILNIK JAZDY	0353100000	
2	ZY86305-D-1602	WASHER	PODKŁADKA	0164331232	
3	ZY86305-D-1603	BOLT	ŚRUBA	0101681235	
4	ZY86305-D-1604	FITTING	ZŁĄCZKA	1CG-14-04	
5	ZY86305-D-1605	FITTING	ZŁĄCZKA	1CG-16-06	

TRAVEL SYSTEM




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-D-1701	OIL DRAIN HOSE	WĄŻ SPUSTOWY OLEJU	0353030800	
2	ZY86305-D-1702	WORK HOSE	WĄŻ ROBOCZY	0353030500	
3	ZY86305-D-1703	HIGH-LOW SPEED HOSE	WĄŻ WYSOKIEJ-NISKIEJ PRĘDKOŚCI	0353030700	

DOZER CYLINDER




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-D-1801	DOZER CYLINDER	CYLINDER SPYCHARKI	0352140000	
2	ZY86305-D-1802	GREASE FITTING	SMAROWNICA	30112002	
3	ZY86305-D-1803	FITTING	ZŁĄCZKA	1CG-14-06	
4	ZY86305-D-1804	PLATE	PŁYTKA	0352140001	
5	ZY86305-D-1805	WASHER	PODKŁADKA	0364331032	
6	ZY86305-D-1806	BOLT	ŚRUBA	0101681016	
7	ZY86305-D-1807	PIN	TRZPIEŃ	0331000001	
8	ZY86305-D-1808	LOCK PLATE	PŁYTKA BLOKUJĄCA	0331000002	
9	ZY86305-D-1809	BOLT	ŚRUBA	0101680825	
10	ZY86305-D-1810	WASHER	PODKŁADKA	0164330825	

DOZER SYSTEM




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-D-1901	WORK HOSE	WAŻ ROBOCZY	0352080500	
2	ZY86305-D-1902	BULKHEAD FITTING	ZŁĄCZE GRODZIOWE	6C-14LN	
3	ZY86305-D-1903	WORK HOSE	WAŻ ROBOCZY	0353030300	

BUCKET CYLINDER




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-D-2001	BUCKET CYLINDER	CYLINDER ŁYŻKI	0352130000	
2	ZY86305-D-2002	GREASE FITTING	SMAROWNICA	0702001021	

BUCKET SYSTEM




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-D-2101	CLIP	ZACISK	0443451608	
2	ZY86305-D-2102	WASHER	PODKŁADKA	0164330823	
3	ZY86305-D-2103	BOLT	ŚRUBA	0101680816	
4	ZY86305-D-2104	FITTING	ZŁĄCZKA	1CB-16-06	
5	ZY86305-D-2105	WORK HOSE	WĄŻ ROBOCZY	0351L010300	
6	ZY86305-D-2106	WORK HOSE	WĄŻ ROBOCZY	0351L010400	
7	ZY86305-D-2107	BULKHEAD FITTING	ZŁĄCZKA GRODZIOWA	S6C-16LN	
8	ZY86305-D-2108	WORK HOSE	WĄŻ ROBOCZY	0351L010100	
9	ZY86305-D-2109	FITTING	ZŁĄCZKA	1CB-16-06H70	
10	ZY86305-D-2110	FITTING	ZŁĄCZKA	1CB-16-06	

ARM CYLINDER




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-D-2201	ARM CYLINDER	CYLINDER RAMIENIA	0352120000	
2	ZY86305-D-2202	GREASE FITTING	SMAROWNICA	0702001021	

ARM SYSTEM




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-D-2301	FITTING	ZŁĄCZKA	1CB-16-06	
2	ZY86305-D-2302	CLIP	ZACISK	0443451608	
3	ZY86305-D-2303	WASHER	PODKŁADKA	0164330823	
4	ZY86305-D-2304	BOLT	ŚRUBA	0101680816	
5	ZY86305-D-2305	WORK HOSE	WĄŻ ROBOCZY	0351L020200	
6	ZY86305-D-2306	WORK HOSE	WĄŻ ROBOCZY	0351L020100	
7	ZY86305-D-2307	FITTING	ZŁĄCZKA	1CB-16-06H70	
8	ZY86305-D-2308	FITTING	ZŁĄCZKA	1CB-16-06	

BOOM CYLINDER




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-D-2401	BOOM CYLINDER	CYLINDER WYŚIĘGNIKA	0352110000	
2	ZY86305-D-2402	GREASE FITTING	SMAROWNICA	0702001021	

BOOM SYSTEM




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-D-2501	FITTING	ZŁĄCZKA	1CB-16-06	
2	ZY86305-D-2502	WORK HOSE	WĄŻ ROBOCZY	0351L030100	
3	ZY86305-D-2503	WORK HOSE	WĄŻ ROBOCZY	0351L030200	
4	ZY86305-D-2504	FITTING	ZŁĄCZKA	1CB-16-06H70	
5	ZY86305-D-2505	FITTING	ZŁĄCZKA	1CB-16-06	

OFFSET CYLINDER




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-D-2601	GREASE FITTING	SMAROWNICZKA		
2	ZY86305-D-2602	OFFSET CYLINDER	CYLINDER OBROTU		
3	ZY86305-D-2603	PIN	SWORZEŃ		
4	ZY86305-D-2604	LOCK PLATE	PŁYTKA BLOKUJĄCA		
5	ZY86305-D-2605	WASHER	PODKŁADKA		
6	ZY86305-D-2606	BOLT	ŚRUBA		

OFFSET SYSTEM




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-D-2701	FITTING	ZŁĄCZKA	1CB-14-06H55	
2	ZY86305-D-2702	FITTING	ZŁĄCZKA	1CB-14-06	
3	ZY86305-D-2703	WORK HOSE	WĄŻ ROBOCZY	0351L050100	
4	ZY86305-D-2704	WORK HOSE	WĄŻ ROBOCZY	0351L050200	
5	ZY86305-D-2705	FITTING	ZŁĄCZKA	1CG-14-06	

PILOT VALVE




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-D-2801	PILOT VALVE	ZAWÓR PILOT	MFB000844	
2	ZY86305-D-2802	WASHER	PODKŁADKA	0164330823	
3	ZY86305-D-2803	BOLT	ŚRUBA	0101680825	

PILOT VALVE




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-D-2901	FITTING	ZŁĄCZKA	1CB-14-04	
2	ZY86305-D-2902	FITTING	ZŁĄCZKA	1CG-14-04	
3	ZY86305-D-2903	WORK HOSE	WAŻ ROBOCZY	0351L560200	

BREAKER SYSTEM




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-D-3001	BOLT	ŚRUBA	0101181060	
2	ZY86305-D-3002	WASHER	PODKŁADKA	0164220508	
3	ZY86305-D-3003	PLATE	PŁYTKA	0252340005	
4	ZY86305-D-3004	BALL VALVE	ZAWÓR KULOWY	840500311	
5	ZY86305-D-3005	FITTING	ZŁĄCZKA	1CG-16-06	
6	ZY86305-D-3006	WASHER	PODKŁADKA	0164220508	
7	ZY86305-D-3007	BOLT	ŚRUBA	0101080545	
8	ZY86305-D-3008	PLUG	KOREK	S9C-16	
9	ZY86305-D-3009	WORK HOSE	WĄŻ ROBOCZY	0352350300	
10	ZY86305-D-3010	TUBE	RURA	0352350100	
11	ZY86305-D-3011	BOLT	ŚRUBA	0101680835	
12	ZY86305-D-3012	WASHER	PODKŁADKA	0164330823	
13	ZY86305-D-3013	CLIP	ZACISK	0352340003	
14	ZY86305-D-3014	WORK HOSE	WĄŻ ROBOCZY	0352340100	
15	ZY86305-D-3015	FITTING	ZŁĄCZKA	1CB-16-06H70	
16	ZY86305-D-3016	FITTING	ZŁĄCZKA	1CB-16-06	

ELECTRICAL SYSTEM
BATTERY GROUP



NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-E-0101	NUT	NAKRĘTKA	0158010806	
2	ZY86305-E-0102	BATTERY	AKUMULATOR	L2-400	
3	ZY86305-E-0103	SCREW	ŚRUBA	10013584	
4	ZY86305-E-0104	START MOTOR LINE B	PRZEWÓD B	0360001004	
5	ZY86305-E-0105	PLATE	PŁYTA	0360000001	
6	ZY86305-E-0106	WASHER	PODKŁADKA	0164330823	
7	ZY86305-E-0107	COLUMN CLAMP(+)	ZACISK KOLUMNY (+)	10014647	
8	ZY86305-E-0108	BATTERY NEGATIVE WIRE	PRZEWÓD UJEMNY	0360001008	
9	ZY86305-E-0109	CAP	KAPTUREK	10011861	
10	ZY86305-E-0110	COLUMN CLAMP(-)	ZACISK KOLUMNY (-)	10014648	
11	ZY86305-E-0111	CAP	KAPTUREK	1001862	
12	ZY86305-E-0112	NEGATIVE ELECTRICAL WIRE	PRZEWÓD UJEMNY	0360001007	
13	ZY86305-E-0113	BOLT	ŚRUBA	0137000516	
14	ZY86305-E-0114	WASHER	PODKŁADKA	0160220512	
15	ZY86305-E-0115	WASHER	PODKŁADKA	0164220508	
16	ZY86305-E-0116	ELECTROMAGNETIC SWITCH	PRZELĄCZNIK ELEKTROMAGNETYCZNY	0660000001	
17	ZY86305-E-0117	OIL LEVEL SENSOR	CZUJNIK POZIOMU OLEJU	0316040000	
18	ZY86305-J-0015	POWER SWITCH	WŁĄCZNIK ZASILANIA	2260000066	
19	ZY86305-E-0119	NEGATIVE GROUND WIRE	PRZEWÓD UZIEMIĄCY UJEMNY	0360001006	
20	ZY86305-E-0120	RUBBER SHEATH	OSŁONA GUMOWA	1001866	
21	ZY86305-E-0121	BOLT	ŚRUBA	0101681016	
22	ZY86305-E-0122	WASHER	PODKŁADKA	0160221030	
23	ZY86305-E-0123	WASHER	PODKŁADKA	0164331032	

WORK LIGHT




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-D-0201	BOLT	SRUBA	0460010005	
2	ZY86305-D-0202	NUT	NAKRETKA	0101681220	
3	ZY86305-D-0203	WASHER	PODKŁADKA	0160221236	
4	ZY86305-D-0204	WASHER	PODKŁADKA	0164331232	
5	ZY86305-J-0009	WORK LIGHT	LAMPA ROBOCZA	KD-0603A	

CONTROL BOX




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-E-0301	LEFT ARMREST BOX	LEWY PODŁOKIETNIK	0211110000	
2	ZY86305-E-0302	SWITCH BRACKET	UCHWYT PRZEŁĄCZNIKA	10025379	
5	ZY86305-E-0305	BUZZER SWITCH	PRZEŁĄCZNIK	260000006	
6	ZY86305-E-0306	LIGHT SWITCH	WŁĄCZNIK ŚWIATŁA	260000003	
7	ZY86305-E-0307	COMBINATION METER	LICZNIK ZESPOŁONY	036003K000-K1	
11	ZY86305-E-0311	BOLT	ŚRUBA	0101680620	
12	ZY86305-E-0312	WASHER	PODKŁADKA	0160220619	
13	ZY86305-E-0313	WASHER	PODKŁADKA	0164330623	
14	ZY86305-E-0314	START SWITCH	WYŁĄCZNIK STARTU	2260000053	
16	ZY86305-E-0316	RIGHT ARMREST BOX	PRAWY PODŁOKIETNIK	0211100000	

SCREEN




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-E-0401	WASHER	PODKŁADKA		
2	ZY86305-E-0402	WASHER	PODKŁADKA		
3	ZY86305-E-0403	BOLT	ŚRUBA		
4	ZY86305-E-0404	BASE	PODSTAWA		
5	ZY86305-E-0405	BRACKET	UCHWYT		
6	ZY86305-J-0016	SCREEN	MONITOR	0460K030000 JK5114	
7	ZY86305-E-0407	BOLT	ŚRUBA		
8	ZY86305-E-0408	METER CABLE	PRZEWÓD		

RADIO/WARNING LIGHT




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-E-0501	WARNING LIGTH	LAMPKA OSTRZEGAWCZA	KD-2010B	
2	ZY86305-E-0502	BOLT	ŚRUBA	0101681220	
3	ZY86305-E-0503	WASHER	PODKŁADKA	0164331232	
4	ZY86305-E-0504	BRACKET	UCHWYT	20021287	
5	ZY86305-E-0505	BOLT	ŚRUBA	0101680512	
6	ZY86305-E-0506	RADIO	RADIO	2360000062	

ELECTRCAL PLATFORM




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1					
2	ZY86305-E-0602	WIRING HARNESS	WIĄZKA PRZEWODÓW	0360A00100-K1	
3					
4					
5	ZY86305-E-0605	WASHER	PODKŁADKA	0164331032	
6	ZY86305-E-0606	WASHER	PODKŁADKA	0160221030	
7	ZY86305-E-0607	BOLT	ŚRUBA	0101681016	
8	ZY86305-E-0608	RUBBER SHEATH	GUMOWA OSŁONA	10011866	
9	ZY86305-E-0609	ENGINE GROUNDING WIRE	PRZEWÓD UZIEMIĄJĄCY SILNIKA	0360001005	
10	ZY86305-E-0610	WASHER	PODKŁADKA	0164330510	
11	ZY86305-E-0611	WASHER	PODKŁADKA	0160220512	
12	ZY86305-E-0612	SCREW	ŚRUBA	0125280820	
13	ZY86305-E-0613	BOLT	ŚRUBA	0101680820	
14	ZY86305-E-0614	WASHER	PODKŁADKA	0164330823	
15	ZY86305-E-0615	WASHER	PODKŁADKA	0160220825	
16	ZY86305-E-0616	HORN	KLAKSON	0260050000	
17					
18	ZY86305-E-0618	BOLT	ŚRUBA	0101680515	


COVERING PARTS
HOOD


NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-F-0101	LEFT SHIELD	LEWA OSŁONA	03-08-020000	
2	ZY86305-F-0102	WASHER	PODKŁADKA	0164B-31032	
3	ZY86305-F-0103	BOLT	ŚRUBA	01016-81025	
4	ZY86305-F-0104	HINGE	ZAWIAS	03-16-060000	
5	ZY86305-F-0105	SHIELD	OSŁONA	03-08-010000	
6	ZY86305-F-0106	WASHER	PODKŁADKA	0164B-31032	
7	ZY86305-F-0107	BOLT	ŚRUBA	01016-81025	
8	ZY86305-F-0108	BOLT	ŚRUBA	01016-81025	
9	ZY86305-F-0109	WASHER	PODKŁADKA	0164B-31032	
10	ZY86305-F-0110	SHIELD	OSŁONA	03-08-060000	
11	ZY86305-F-0111	BOLT	ŚRUBA	01016-81030	
12	ZY86305-F-0112	WASHER	PODKŁADKA	0164B-31032	

HOOD




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-F-0201	SHIELD	OSŁONA	03-08-080000	
2	ZY86305-F-0202	SHIELD	OSŁONA	03-08-070000	
3	ZY86305-F-0203	SHIELD	OSŁONA	03-08-030000	
4	ZY86305-F-0204	PLATE	PŁYTA	03-04-070000	
5	ZY86305-F-0205	WASHER	PODKŁADKA	0164B-31032	
6	ZY86305-F-0206	BOLT	ŚRUBA	01016-81025	
7	ZY86305-F-0207	SHIELD	OSŁONA	03-08-050000	
8	ZY86305-F-0208	WASHER	PODKŁADKA	0164B-31032	
9	ZY86305-F-0209	BOLT	ŚRUBA	01016-81025	
10	ZY86305-F-0210	WASHER	PODKŁADKA	0164B30823	
11	ZY86305-F-0211	BOLT	ŚRUBA	0101680825	


CAB AND RELATED PART
COVER


NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-G-0101	CAB	KABINA	03-40-010000	
2	ZY86305-G-0102	BOLT	ŚRUBA	01016-81635	
3	ZY86305-G-0103	WASHER	PODKŁADKA	0164B-31645	
4	ZY86305-G-0104	SEAT	FOTEL	MSBE2501	
		SEAT	FOTEL	CT26B	STANDARD
5	ZY86305-G-0105	BOLT	ŚRUBA	01016-81025	
6	ZY86305-G-0106	WASHER	PODKŁADKA	0164B-31032	
7	ZY86305-G-0107	SEAT FRAME	RAMA FOTEŁA	03-11-000000L	
		SEAT FRAME	RAMA FOTEŁA	03-11-000000	STANDARD
8	ZY86305-G-0108	BOLT	ŚRUBA	01016-81220	
9	ZY86305-G-0109	WASHER	PODKŁADKA	0164B-31232	
10	ZY86305-G-0110	CUSHION	PODUSZKA	03-40-000001	
11	ZY86305-G-0111	CUSHION	PODUSZKA	03-40-000002	

PLATE




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-G-0201	PLATE	PŁYTA	03-14-010000	
2	ZY86305-G-0202	WASHER	PODKŁADKA	0164B-31232	
3	ZY86305-G-0203	BOLT	ŚRUBA	01016-81220	
4	ZY86305-G-0204	NUT	NAKRETKA	01580-11008	
5	ZY86305-G-0205	LIMIT BLOCK	BLOKADA OGRANICZAJĄCA	XWK	
6	ZY86305-G-0206	BOLT	ŚRUBA	01016-81220	
7	ZY86305-G-0207	WASHER	PODKŁADKA	0164B-31232	
8	ZY86305-G-0208	PLATE	PŁYTA	03-14-000002	

WORKING ATTACHMENTS
DEFLECTION BODY



NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-H-0101	PIN	SWORZEŃ	03-30-120000	
2	ZY86305-H-0102	BOLT	ŚRUBA	0101681235	
3	ZY86305-H-0103	WASHER	PODKŁADKA	30106025	
4	ZY86305-H-0104	PIN	SWORZEŃ	03-30-090000	
5	ZY86305-H-0105	WASHER	PODKŁADKA	0714500045	
6	ZY86305-H-0106	DEFLECTION BODY	KOŁNIERZ	03-30-000008	
7	ZY86305-H-0107	BOLT	ŚRUBA	0101181240	
8	ZY86305-H-0108	NUT	NAKRETKA	0620030010	
9	ZY86305-H-0109	BUSH	TULEJA	03-30-000006	
10	ZY86305-H-0110	BUSH	TULEJA	03-30-000007	

SWING ARM




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-H-0201	BOOM ASSEMBLY	ZESPÓŁ WYSIĘGNIKA	03-30-010000	
2	ZY86305-H-0202	WASHER	PODKŁADKA	03-30-000016	
3	ZY86305-H-0203	PIN	KOŁEK	03-30-030000	
4	ZY86305-H-0204	PRESSING PLATE	PŁYTKA DOCISKAJĄCA	30106025	
5	ZY86305-H-0205	BOLT	ŚRUBA	0101681225	
6	ZY86305-H-0206	BUSH	TULEJA	03-30-000003	
7	ZY86305-H-0207	WASHER	PODKŁADKA	0714500045	
8	ZY86305-H-0208	WASHER	PODKŁADKA	03-30-000016	
9	ZY86305-H-0209	PIN	KOŁEK	03-30-020000	
10	ZY86305-H-0210	PIN	KOŁEK	03-30-000001	
11	ZY86305-H-0211	LAMP	LAMPA	03-30-000011	
12	ZY86305-H-0212	GREASE FITTING	SMAROWNICA	22-52-000002	
13	ZY86305-H-0213	FIXED FRAME	RAMA STAŁA	03-30-130000	
14	ZY86305-H-0214	CIRCULAR TUBE	RURA OKRĄGŁA	03-30-000020	

BUCKET ROD




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-H-0301	BUCKET ROD	RAMIE	03-30-060000	
2	ZY86305-J-0028	BUSHING	TULEJA	0330000004	
3	ZY86305-H-0303	WASHER	PODKŁADKA	0714500040	
4	ZY86305-H-0304	BUSH	TULEJA	03-30-000003	
5	ZY86305-H-0305	WASHER	PODKŁADKA	0714500045	
6	ZY86305-H-0306	PIN	KOŁEK	03-30-040000	
7	ZY86305-H-0307	PRESSING PLATE	PŁYTKA DOCISKOWA	30106025	
8	ZY86305-H-0308	BOLT	ŚRUBA	0101681225	
9	ZY86305-H-0309	PIN	KOŁEK	03-30-050000	
10	ZY86305-H-0310	PIN	KOŁEK	03-30-050000	
11	ZY86305-H-0311	GREASE FITTING	SMAROWNICA	22-52-000002	
12	ZY86305-H-0312	WASHER	PODKŁADKA	03-30-000014	
13	ZY86305-H-0313	WASHER	PODKŁADKA	03-30-000015	

CONNECTION ROD AND ROCKER




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-H-0401	GREASE FITTING	SMAROWNICZKA	22-5-2000002	
2	ZY86305-H-0402	WASHER	PODKŁADKA	03-30-000014	
3	ZY86305-H-0403	CONNECTION ROD	ŁACZNIK	03-30-100000	
4	ZY86305-J-0028	BUSHING	TULEJA	0330000004	
5	ZY86305-H-0405	WASHER	PODKŁADKA	0714500040	
6	ZY86305-H-0406	WASHER	PODKŁADKA	03-30-000015	
7	ZY86305-H-0407	PIN	SWORZEŃ	03-30-080000	
8	ZY86305-J-0029	PIN	SWORZEŃ	0330070000	
9	ZY86305-H-0409	ROCKER	WAHACZA	03-30-000013	
10	ZY86305-H-0410	BOLT	ŚRUBA	0101081080	
11	ZY86305-H-0411	NUT	NAKRETKA	0158011210	
13	ZY86305-H-0413	ROCKER	WAHACZA	03-30-220000	

DIGGING




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-H-0501	VERTICAL PIN	SWORZEŃ PIONOWY	04-30-000029	
2	ZY86305-H-0502	BUCKET TEETH	ZĘBY ŁYŻKI	04-30-000022	
3	ZY86305-H-0503	SIDE EDGE	KRAWĘDŹ BOCZNA	04-30-000020	
4	ZY86305-H-0504	NUT	NAKRETKA	0158011210	
5	ZY86305-H-0505	BOLT	ŚRUBA	0101081240	
6	ZY86305-J-0029	PIN	SWORZEŃ	0330070000	
7	ZY86305-H-0507	GREASE FITTING	SMAROWNICZKA	22-52-000002	
8	ZY86305-H-0508	WASHER	PODKŁADKA	04-30-000009	
9	ZY86305-H-0509	BOLT	ŚRUBA	0101081285	
10	ZY86305-H-0510	SIDE EDGE	KRAWĘDŹ BOCZNA	04-30-000019	
11	ZY86305-H-0511	DIGGING	ŁYŻKA	03-30-160000	

DOZER BLADE




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-H-0601	DOZER SHOVEL WELDING	SPYCHARKA	03-31A-010000	
2	ZY86305-H-0602	BOLT	ŚRUBA	0101680825	
3	ZY86305-H-0603	THICKENED GASKETS	PODKŁADKA	0164330832	
4	ZY86305-H-0604	BAFFLE	PRZEGRODA	03-31-000002	
5	ZY86305-H-0605	PIN	TRZPIEŃ	03-31-000001	
6	ZY86305-H-0606	PIN	TRZPIEŃ	03-31-000001	
7	ZY86305-H-0607	BUSHINGS	TULEJE	03-31-000003	
8	ZY86305-H-0608	CYLINDER GUARDS	OSŁONA CYLINDRÓW	03-52-140001	

TRACK FRAME
DRIVE WHEELS



NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-J-0021	DRIVE WHEELS	KOŁO NAPĘDOWE	0320000002	
2	ZY86305-I-0102	THICKENED GASKETS	PODKŁADKA	B0164331232	
3	ZY86305-I-0103	INNER HEXAGON SCREWS	ŚRUBA	0101681230	

GUIDE WHEELS AND TIGHTENING




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-J-0022	GUIDE WHEELS	KOŁO NAPINAJĄCE	0320020000	
2	ZY86305-I-0202	TIGHTENING	NAPINACZ	03-20-050000	
3	ZY86305-I-0203	THICKENED GASKETS	USZCZELKA	B0164331232	
4	ZY86305-I-0204	INNER HEXAGON BOLTS	ŚRUBA	0101681235	

ROLLERS




NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-J-0023	TRACK ROLLER	ROLKA GĄSIENICY	0320040000	
2	ZY86305-I-0302	FLANGE BOLT	ŚRUBA	0143581235	

PALLET WHEELS



NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-J-0024	CARRIER ROLLER	ROLKA NOŚNA	0320060000	
2	ZY86305-I-0402	THICKENED GASKETS	PODKŁADKA	B0164331232	
3	ZY86305-I-0403	BOLT	ŚRUBA	0101071270	

TRACK



NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-J-0019	RUBBER TRACK ASSY	ZESPÓŁ GAŚNIENIC GUMOWYCH	032003A000	



NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS		UWAGI
1	ZY86305-J-0001	AIR FILTER	FILTR POWIETRZA	C100504, CF504	
2	ZY86305-J-0002	OIL FILTER	FILTR OLEJU	119305-35151	
3	ZY86305-J-0003	FUEL FILTER	FILTR PALIWA	129004-55801	
4	ZY86305-J-0004	HYD SUCTION FILTER	FILTR SSĄCY HYDRAULIKI	0315000200	
5	ZY86305-J-0005	HYD RETURN FILTER	FILTR POWROTNY HYDRAULIKI	0315000100	
6	ZY86305-J-0006	COUPLING	SPRZĘGŁO	0301010400	
7	ZY86305-J-0007	FAN	WENTYLATOR	0301010300	
8	ZY86305-J-0008	THROTTLE CABLE	LINKA PRZEPUSTNICY	201030300	
9	ZY86305-J-0009	WORKING LAMP	LAMPA ROBOCZA	KD-0603A	
10	ZY86305-J-0010	BREATHER VALVE	ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY	0215000200	
11	ZY86305-J-0011	FUEL-WATER SEPARATOR FILTER	FILTR SEPARATORA PALIWA I WODY	0201060900	
12	ZY86305-J-0012	HYD OIL LEVEL GAUGE	WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU HYDRAULIKI	YWZ-80	
13	ZY86305-J-0013	LEFT IDLER CUSHION	LEWY PODUSZKA KOŁA NAPĘDOWEGO	0320050000	
14	ZY86305-J-0014	RIGHT IDLER CUSHION	PRAWY PODUSZKA KOŁA NAPĘDOWEGO	0320070000	
15	ZY86305-J-0015	POWER SWITCH	WYŁĄCZNIK ZASILANIA	2260000066	
16	ZY86305-J-0016	MONITOR	MONITOR	0460K030000 JK5114	
17	ZY86305-J-0017	TRAVEL MOTOR	SILNIK JAZDY	0353100000	
18	ZY86305-J-0018	SWING JOINT	ZAWÓR OBROTU	0451020100	
19	ZY86305-J-0019	RUBBER TRACK ASSY	ZESPÓŁ GAŚNIENIC GUMOWYCH	032003A000	
20	ZY86305-J-0020	SWING MOTOR	SILNIK OBROTOWY	0351040100	
21	ZY86305-J-0021	SPROCKET	KOŁO NAPĘDOWE	0320000002	
22	ZY86305-J-0022	GUIDE WHEELS	KOŁO NAPINAJĄCE	0320020000	
23	ZY86305-J-0023	TRACK ROLLER	ROLKA GAŚNIENICY	0320040000	
24	ZY86305-J-0024	CARRIER ROLLER	ROLKA NOŚNA	0320060000	
25	ZY86305-J-0025	REPAIR KIT, BOOM CYLINDER	ZESTAW NAPRAWCZY SIŁOWNIKA WYSIĘGNIKA	03000067	
26	ZY86305-J-0026	REPAIR KIT, ARM CYLINDER	ZESTAW NAPRAWCZY SIŁOWNIKA RAMIĘCIA	03000068	
27	ZY86305-J-0027	REPAIR KIT, BUCKET CYLINDER	ZESTAW NAPRAWCZY SIŁOWNIKA ŁYŻKI	03000066	
28	ZY86305-J-0028	BUSHING	TULEJA	0330000004	
29	ZY86305-J-0029	PIN	SWORZEŃ	0330070000	